

















Anleitung Senderliste importieren

Gehen Sie bitte dazu wie folgt vor:

1. Kopieren Sie die Datei „**GlobalClone00001**“ auf einen leeren USB Stick.
2. Schalten Sie das Gerät „**Ein**“.
3. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Buchse.
4. Drücken Sie die „**Menü-Taste**“  Taste auf der Fernbedienung.
5. Navigieren Sie auf den Menüpunkt „**Alle Einstellungen**“ und drücken Sie die „**Enter-Taste**“ .
6. Wählen Sie den Punkt „**Allgemein**“ aus und drücken Sie die „**Pfeil nach recht-Taster**“ .
7. Navigieren Sie auf „**Sender**“ und drücken Sie die „**Enter-Taste**“ .
8. Wählen Sie „**Programmsuche und -einstellung**“ aus und drücken Sie die „**OK-Taste**“ .
9. Navigieren Sie auf „**Autom. Einstellung**“ und drücken Sie die „**OK-Taste**“ .
10. Wählen Sie nun „**Satellit**“ aus und navigieren Sie auf „**Weiter**“ und drücken Sie die „**OK-Taste**“.
11. Wählen Sie nun „**Andere Anbieter**“ aus und navigieren Sie auf „**Weiter**“ und drücken Sie die „**OK-Taste**“ .
12. In diesem Menü muss nichts angepasst werden. Navigieren Sie auf „**Weiter**“ und drücken Sie die „**OK-Taste**“ .
13. Wählen Sie jetzt nur „**Blindsuche**“ aus und navigieren Sie zu „**Weiter**“ und drücken Sie die „**OK-Taste**“ .
14. Sollte eine Einblendung erscheinen wählen Sie „**Neu stimmen**“ aus.
15. Ist der Schlauf abgeschlossen drücken Sie die „**Menü-Taste**“  Taste auf der Fernbedienung.
16. Navigieren Sie auf den Menüpunkt „**Alle Einstellungen**“ und drücken Sie die „**Enter-Taste**“ .
17. Wählen Sie den Punkt „**Allgemein**“ aus und drücken Sie die „**Pfeil nach recht-Taster**“ .
18. Navigieren Sie auf „**Sender**“ und drücken Sie die „**Enter-Taste**“ .
19. Wählen Sie den Punkt „**Sender kopieren**“ aus und drücken Sie erneut die „**Enter-Taste**“ .
20. Navigieren Sie zu „**USB auf TV**“ und drücken Sie die „**Enter-Taste**“ .
21. Wählen Sie „**Ja**“ aus und drücken Sie die „**Enter-Taste**“ .
22. Auf dem Display erscheint eine Einblendung. Bitte beachten Sie diese:
 - Bitte ziehen Sie nicht den USB-Speicher heraus, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
23. Ist der Vorgang abgeschlossen startet das TV Gerät neu.
24. Die Senderliste ist nun importiert und der USB-Speicher kann entnommen werden.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter folgende Rufnummer:

Tel.: +49/ (0) 4131 9239-20